

ROOM EYE2 TR-X50PTC/TR-X50M

取扱説明書(保証書付)





TR-X50PTC

TR-X50M

特長


- ノイズの影響を受けにくい、2.4GHz帯デジタル方式。
- 電波の最大到達距離は、約 200m。(見通し環境による)
- 送信機、受信機が相互にIDを認識して通信(ペアリング)するので、外部に映像が漏れません。
- 屋外軒下設置用カメラ (TR-X50WCP)、屋外軒下設置用送信機 (TR-X50T) と組み合わせ可能。
- カメラ 4 台同時接続でき、4 分割画面で表示できます。
- SD/SDHC カードへの録画可能。(最大 32GB) (手動録画 / センサー録画)
- 7インチ液晶モニター内蔵。配線は電源アダプターを差し込むだけ。
- エコモード機能により、留守中はエコで安心。

カメラ特長

- 無線にて受信機よりパンチルト(240度/110度)操作ができ、広範囲をモニターできます。
- スピーカー、マイク内臓で、双方向での音声通信が可能。(同時通話不可)
- 赤外線投光により、暗い屋内の監視も可能。(投光距離約4m)
- モーションセンサー内蔵により、映像に変化があった場合の録画、または信号送信が可能。
- 画像反転機能搭載。天井付けなどにも対応します。

各部の名称と機能

TR-X50M



①電源 LED : 電源がオンのときに点灯、エコモードのときに点滅します。 ②電源/エコモードキー :

電源のオン/オフ(電源をオフにする場合は、長押し約3秒)

電源オンの時に押すと、エコモードになります。

③警備モードキー : 警備モードのオン/オフを行います。 モニターの画像の調整を行う際に押します。 ④画像調整キー ⑤消音キー 音声を一時的に「消音」状態にします。 モニターに映るチャンネルの設定を行います。 ⑥チャンネルキー

1ch⇒2ch⇒3ch⇒4ch⇒※Quad⇒1ch····の順番で切り替わります。

長押し(3秒以上):※オートシーケンス

※オートシーケンス:表示チャンネルを一定時間毎に切り替えます。

※Quad: 4 分割画面表示

⑦メニュー/戻るキー:機能の設定メニューに入ります。

設定メニュー内で押した場合、そのメニューからひとつ上の階層に戻ります。

⑧再生モードキー 再生モードに入ります。[メニュー/戻るキー]でモードから出ます。

: 録画を実行します。もう一度押すと録画を停止します。 9録画キー

⑩実行キー 各種コマンドを実行する際に押します。

⑪カーソルキー 画面上のカーソルを移動する際に押します。

再生モード時:各キーに表示されている機能が再生ファイルの操作に割り振られます。

単画面表示時:パン/チルト操作(⇒P.39)

TR-X50PTC を接続したチャンネルを単画面表示している場合に可能。

各部の名称と機能

倒話すキー

TR-X50M 裏面図 壁掛け用穴 ĺŌ 0 **C**_0 スタンド取り付けネジ穴 0 0 センサー出力端子 #U) ene 0,0,0,0,0,0,0 センサー入力端子 映像/音声出力端子 'n 000000 0 電源入力端子 0 0 0

⑫センサーキー : 「センサー送信先」で設定された端末に信号を送信します。(⇒P.28)

⑬センサー LED : 警備モード中にセンサー入力があった場合に、点灯してお知らせします。

(5)SDカードスロット: SDHC メモリーカードを装着するところです。


※本書では、特に断わりのない限り、SDHC カードを SD カードと称します。

⑯ラインフック

⑥ラインフック : 配線時、コードを引っ掛けるなどして、配線の整理をするのに利用します。

: 現在映っている画面のチャンネルに、音声を送信します。

各部の名称と機能



①エコモードキー : エコモードのオン/オフ

②メニュー/戻るキー: 機能の設定メニューに入ります。

設定メニュー内で押した場合、そのメニューからひとつ上の階層に戻ります。

③カーソルキー: 画面上のカーソルを移動する際に押します。

再生モード時: 各キーに表示されている機能が再生ファイルの操作に割り振られます。

単画面表示時:パン/チルト操作(⇒P.39)

TR-X50PTC を接続したチャンネルを単画面表示している場合に可能。

④画面比キー : モニター上の画面の比率を切り替えます。

⑤再生モードキー : 再生モードに入ります。[メニュー/戻るキー]でモードから出ます。

⑥消音キー : 音声を一時的に「消音」状態にします。

(ア)ボリュームキー: 音声を調節します。大:音量大きく 小:音量小さく

⑧警備モードキー : 警備モードのオン / オフを行います。⑨画像調整キー : モニターの画像の調整を行う際に押します。⑩チャンネルキー : モニターに映るチャンネルの設定を行います。

1ch⇒2ch⇒3ch⇒4ch⇒※Ouad⇒1ch···の順番で切り替わります。

※Quad: 4 分割画面表示


①実行キー: 各種コマンドを実行する際に押します。

⑫センサーキー : 「センサー送信先」で設定された送信機に信号を送信します。(⇒P.29)

③録画キー : 録画を実行します。もう一度押すと録画を停止します。

各部の名称と機能

TR-X50PTC




内蔵モーションセンサー: モーションセンサー (動体検知機能) とは。映像の変化を検知し、信号を送信する機

能です。受信機側から「On/Off」が可能です。


源の周波数に合わせてください。 (50Hz/60Hz) (⇒P.20)

各部の名称と機能

ライブ画面のアイコンの説明 単画面表示時



ライブ画面のアイコンの説明 4分割画面表示時



注意

この項の図は、機能を説明するために、すべての表示を仮に表示したものです。実際の表示では、同時に表示されない組み合わせ等が存在します。


で使用までの準備

機器の仮接続/ペアリング


▋手順

ペアリング (⇒P.22) を行ってから送信機を設置することをお薦めします。

1. 受信機: アンテナの装着、付属のACアダプターを接続し、稼働状態にします。




2. 送信機: アンテナの装着。 付属のACアダプターを接続し、 稼働状態にします。



3. 受信機: 設定 /[ペアリング] を設定します。 (⇒P.22)



4. 送信機: ペアリングキーを押します。




ペアリング情報は、電源を切っても 保存されます。


で使用までの準備

接続 TR-X50M


受信機の接続

- **1.** アンテナを取り付けます。
- 2. 電源を接続します。





接続図




ご使用までの準備

設置 TR-X50M


スタンド TR-X50M

TR-X50M 付属のスタンドは、2通りのモニター設置角度を選べます。


傾き小



傾き大





スタンドの取り付け



モニターを傾き小で使用する場合に こちらのネジを使用します。

モニターを傾き大で使用する場合に こちらのネジを使用します。





設定メニュー


ペアリング

ペアリング

各送信機のチャンネルの割り振りを行います。

選択可能チャンネル:1 c h ~ 4 c h 対象機種:TR-X50WCP/TR-X50PTC/TR-X50T

1 [メニュー/戻る]キーを押す。



2 「ペアリング] アイコンを選択。



を押して選択します。

↓ [**中**年] + ≠#

[実行] キーを押す。



3 設定したい [CH] アイコンを選択。



を押して選択します。

[実行] キーを押す。



選択中の CH に設定する送信機の [ペアリングキー] 4 を 30 秒以内に押します。

ペアリングキャンセルは、**[メニュー/戻る**]キーを押します。

対象機種:TR-X50PTC/TR-X50WCP/TR-X50T





- 初めてご使用になる前には、必ずペアリングを行ってください。 ペアリングを行わない場合、送信機を認識できず、映像を受信できません。
- 1台の受信機に最大4台までの送信機をペアリングすることが出来ます。複数の受信機に1台の送信機を同時にペアリングする事は出来ません。
- 電源を切ってもペアリング情報は保持されます。
- ペアリングの「変更 / 再設定」をしたい場合は、再度ペアリングを行えば、変更できます。




センサー設定

モーションセンサー


各チャンネルにペアリングされたカメラのモーションセンサー機能の「オン/オフ」を設定します。

モーションセンサーとは

映像の変化(映像中の動き等)を検知し、 信号を送信するシステムです。



[メニュー/戻る]キーを押す。 1



[センサー設定] アイコンを選択。 2



を押して選択します。

1

[実行] キーを押す。



[モーションセンサー設定]アイコンを選択。 3



を押して選択します。

[実行] キーを押す。



各チャンネルのモーションセンサーの「オン/オフトを設定します。





↓ 項目選択

on/off 選択

[実行] キーを押す。






- ●本機のモーションセンサーには、感度調整/エリア調整の機能はありません。 ご使用になる環境によっては、「過剰に検知する」、「まったく検知しない」等、内蔵モーショ ンセンサーの使用に適さない場合があります。その場合は、別途外部センサーをご使用くだ さい。
- TR-X50T 接続のチャンネルは、モーションセンサー機能が無いため無効となります。




センサー設定

外部出力

送信機側の「モーションセンサー / 外部センサー」からの信号受信によって、受信機の「**センサー 出力端子」**に接続された外部接続機器に、信号を出力する設定を行います。



[メニュー/戻る]キーを押す。



2 [センサー設定]アイコンを選択。



を押して選択します。

↓ [実行] キーを押す。



[外部出力] アイコンを選択。 3



を押して選択します。

. **[実行]** キーを押す。



4 モーションセンサー on/off センサー受信 on/off

任意に設定。

on/off 選択

モーションセンサー on/off カメラのモーションセンサー からの信号受信で、信号を出 力する設定。

センサー受信 on/off

送信機側に接続した外部セン サーからの信号受信で、信号 を出力する設定。 **⑥ⓒ** 外部出力 モーションセンサー **Off** センサー受信 **Off**

項目選択


[実行] キーを押す。

設定メニュー

センサー設定

センサー送信先


受信機に接続された外部センサー機器から、信号の入力が受信機にあった場合、または、受信機の[センサー]キーを押した時に、信号を送信するチャンネルを設定します。



設定内容

1 c h / 2 c h / 3 c h / 4 c h / P (1画面表示されているチャンネルに送信 4 画面表示時は無効です。)

1 [メニュー/戻る] キーを押す。



2 [センサー設定] アイコンを選択。



を押して選択します。

♥ [実行] キーを押す。



3 | [センサー送信] アイコンを選択。



を押して選択します。

[実行] キーを押す。



4 任意のチャンネルに設定。





チャンネル選択 on/off 選択

₩

[実行] キーを押す。



- 送信先に指定できるのは、 1つのチャンネルのみです。
- 同時に複数のチャンネルに は送信できません。
- ●設定値が【P】の場合、 4 画面表示時に信号送信 はできません。



電源 / エコモード


電源の ON/OFF

1

電源 ON

[電源]キーを押します。

[電源/エコモード LED] が点灯します。




2

電源 OFF

[電源]キー約3秒間長押しします。

[電源/エコモード LED] が消灯します。



エコモード

エコモード:

TR-X50M を作動状態のまま、消費電力を約 40%低減する機能です。

お出かけの際や、警備モード中にご使用になると節電になります。

エコモード時は、モニターの映像が見えなくなり、キー操作を受け付けなくなります。


但し、[電源/エコモード]キーの操作は可能です。

1

エコモードを ON にする

通電中に[電源]キーを押します。

[電源/エコモード LED] が点滅します。




2

エコモードを OFF にする

エコモード中に[電源]キーを押します。

[電源/エコモード LED] が、点滅状態から点灯状態になります。



画像調整 / 音量調整

画像調整


モニターの画像を調整します。 ※外部モニターには影響しません。

設定内容

明るさ コントラスト 色の濃さ 色合い

[画像調整]キーを押し、調整した い項目のメニューに合わせます。


> [画像調整]キーを押す毎に、明るさ⇒コントラスト⇒色の濃さ ⇒色合い・・・とカーソルが移動します。



 [音量 大/小] キーを押し、

 適宜な値に調整します。

約10秒後、何も操作しなければ、自動で画像調整メニューから抜けます。



注意

映像の色調について

映像の色調は、ご使用のモニターや光源 (太陽光・各種照明機器等)の 状況により変化します。

音量調整

音量の大きさを調整します。

[音量 大/小] キーを押し、 **1** 適宜な値に調整します。


> 画面上に、現在の音量を示すグラフが 表示されます。


> 約10秒後、何も操作しなければ、自動で画像調整メニューから抜けます。

消音:一時的に消音する機能です。

[消音] キーを押すと、消音状態になります。

再度[**消音**]キーを押すと、消音状態が解除されます。





モニターする

モニターするチャンネルを選択する

 $1ch\rightarrow 2ch\rightarrow 3ch\rightarrow 4ch\rightarrow %Quad\rightarrow 1ch\cdot \cdot \cdot \cdot の順番でモニター画面が切り替わります。$

※Quad:4分割画面表示 ※オートシーケンス(自動チャンネル切替):P.32参照

モニターするチャンネルを選択する。

「**チャンネル**]キーを押す。

[チャンネル]キーを押す度に、


1 c h ⇒ 2 c h ⇒ 3 c h ⇒ 4 c h ⇒ Quad ⇒ 1 c h · · · · の順番で切り替わります。


※オートシーケンスにする。

オートシーケンスを行う:[**チャンネル**]キーを3秒以上長押し。

オートシーケンスの解除:[チャンネル]キーを押します。

オートシーケンス関連項目⇒P.32






3 秒以上の長押し

オートシーケンス(チャンネル自動切換え)

モニターに表示するチャンネルを、一定時間毎に自動で切り替えて表示する機能です。

画面の切り替わる時間は、「設定メニュー/各種設定/オートシーケンス]で設定します。⇒参照P.32




Q 重要

- ●ペアリングされた送信機が1台の場合、オートシーケンスは、作動しません。
- ●複数台の送信機を接続している場合で、ペアリングされていないチャンネル(空きチャンネル)がある場合、空きチャンネル及び、4分割画面はスキップします。
- 警備モード中はオートシーケンス機能は使えません。

パン / チルト

パン/チルト操作 一般

TR-X50PTC と接続されているチャンネルをモニター中に、TR-X50PTC のカメラの向きを操作する、パン / チルト操作を行えます。モニター上で見たい方向のカーソルキーを押してください。カメラの向きがかわります。



例:右方向が見たい場合



右矢印を押します。



カメラの上下 (チルト操作)



例:上方向が見たい場合



上矢印を押します。

■ パン / チルト操作 天井付けの場合

天井付けなどで、カメラを逆さまに設置した場合の操作。

モニターの画像の設定:画像反転(⇒P34)[上下左右反転]

上記の条件の場合、操作は逆になります。

例:右方向が見たい場合



左矢印を押します。



例:上方向が見たい場合



下矢印を押します。






警備モード時 /4 分割画面時は、パン/チルト操作はできません。

警備モード

警備モードとは

監視装置として稼動させるための機能です。

センサーを使った録画機能や、信号出力、ブザー鳴動等を設定にしたがって稼動状態にします。



[警備モード] には、下記の機能設定が反映されます。各項をご理解のうえ、ご利用ください。

センサー録画

送信機側のセンサーの信号受信によって録画を行う機能です。

[センサー録画設定]⇒P.25 [センサー録画時間]⇒P.26 [モーションセンサー]⇒P.27

外部出力

送信機側のセンサーの信号の受信によって、本機に接続された外部接続機器に信号を出力する機能です。

「モーションセンサー 1⇒P.27 「外部出力 1⇒P.28 「外部出力時間 1⇒P.30

ブザー鳴動


送信機側のセンサー信号を受信した場合に、受信機のブザーを鳴動させる機能です。 [モーションセンサー]⇒P.27 [ブザー鳴動]⇒P.31

警備モード

警備モード ON/OFF

警備モードをONにする

「警備モード]キーを押す。



警備モード ON

モニター画面が、4 分割画面になります。 🗠



センサー信号の受信

があった場合、その チャンネルの画面に 切り替わります。



緑画をする場合

設定した録画時間 の録画が終了する まで、単画面表示 状態になります。

録画をしない場合

3秒間、単画面表 示状態になります。

録画処理終了後。

モニター画面は、4 分割画面にもどり、 センサー信号の受信 待ちの状態になりま す。



警備モードを OFF にする

警備モード中に**「警備モード**]キーを押す。

⇒「警備モード]解除**⇒「警備モード LED**] 消灯



警備モード時の注意

警備モード時に、本機は下記に示す項目の動作が通常と動作が異なります。

- ●パン/チルト操作はできません。
- ●画面切替 / オートシーケンスが出来ません。
- ●センサー送信先の設定が「P」の場合は、4 分割画面表示中は信号送信は無 効となり、1画面ポップアップ時に該当チャンネルに信号を送信します。


緑面


手動録画


録画を任意でおこないます。

現在モニターされている映像を録画したいときに使用します。

1 録画を開始する。 [録画/録画停止]キーを押す。







SD カードアイコン


録画画面の説明

録画アイコン ○ 録画中であることを示すアイ コンです。

- REC が表示される前に、 カードの状態によって [ーーー] が表示される 場合があります。
- 場合があります。 ● [ーーー] は、録画準備中を示しています。

電波状態アイコン 〇-

受信機が受信している電波の 強さを示すアイコンです。 バーが4本表示されている時 が最良の状態です。





- SD カードは、必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。
- 録画中に SD カードは絶対に抜かないでください。
- 録画中の操作は、モニター中のチャンネルに対してのみ有効です。
- 手動録画を行う際は、必ず単画面表示状態で行ってください。



録画ファイルについて


- 録画ファイルは、10分間録画すると、次のファイルを作り録画を継続します。
- 継続した録画の場合、録画ファイルと次の録画ファイルの間が 5 秒~20 秒間隔が空く場合があります。
- カードがいっぱいになった場合、古いファイルから順番に上書きされます。 重要なファイルは、バックアップする事をお勧めします。



センサー録画を行う

モーションセンサー / 外部センサーの信号受信によって録画します。

[センサー録画設定]⇒P.25 [センサー録画時間設定]⇒P.26 [モーションセンサー]⇒P.27



関連する設定と例



センサー録画設定 ⇒P.25

録画に利用したいセンサー を ON にします。



センサー録画時間


⇒P.26

1回の検知で録画する時間を設定します。



モーションセンサー ⇒P.27

カメラ内蔵のモーションセン サーを利用し画像の録画を 行いたい場合は、モーショ ンセンサーを ON にします。 (各チャンネル毎の指定)





- 設定後は、警備モードを ON にしてください。
 - ⇒P.40/P.41 参照。
- 録画に併せ、ブザーを鳴ら す場合。


⇒P.31 参照。

録画した映像を再生する。

再生

1

[再生モード] キーを押す。



再生をする場合は、必 ず単画面表示にしてく ださい。

2

VIDEO フォルダーを選びます。





項目選択

ページ切替

[実行] キーを押す。

VIDEO

3

ファイルが保存されているフォルダーを選びます。





ページ切替

[実行] キーを押す。

フォルダー名は、 日付毎に作成され ます。

100608



4

再生するファイルを選びます。





↓ 項目選択

ページ切替

[実行] キーを押す。

●ファイル名は、録 画開始時刻で作成 されます。

●ファイル名末尾は チャンネル No.

> 181103 1 ch







- 再生中は、SD カードを絶対に抜かないでください。
- 録画ファイルが上書されると、録画ファイル表示の順番が変わります。
- 再生中は画像、音声、信号等の通信が止まっている状態です。

録画した映像を再生する。

再生画面の説明



再生モード時のキーの機能





● 録画時の電波の状態によっては、再生画像が止まって見える場合がありますが、異常ではありません。

SD カードに保存された映像を、パソコンで閲覧することができます。

録画したファイルは、AVI 形式で SD カードに保存されます。

AVI形式のデータなので、SDカードのデータをパソコン上で閲覧/保存等が可能です。 ※閲覧の際は、AVI形式対応の動画再生ソフトをご使用ください。




● SD カードに保存された映像をパソコンでご覧になる場合、SDHC カード対応のカードリーダーをご使用ください。


センサー信号送信

送信機側の外部接続機器に信号を送る

手動、或は、[**受信機側に接続された外部センサー**]の信号を受けて、[**送信機側のセンサー端子台に接続された外部接続機器**]に信号を送信する事ができます。




1 [センサー]キーを押してください。



[センサー] キーを押している間、信号が送信されます。 リモコンで操作した場合は、約1秒間の信号送信になります。

注意:外部接続機器の動作は、外部接続機器の設定により決定されます。



会話をする

会話をする




TR-X50PTC



TR-X50T と接続した場合、双方向での会話が可能です。

(※双方向で同時に話すことはできません。)

[**話す**] キーを押してマイクに向かってお話ください。




[**話す**] キーを押さない場合: 送信機側の音声をモニターし ています。

[話す]キーを押した場合: TR-X50M側の音声が送信機側に送信されます。 送信機側の音声はモニター されません。

外部スピーカー

TR-X50PTC は、内蔵スピーカー 以外にも、音声出力端子を利用して、 外部スピーカーの接続が可能です。



り

外部スピーカーを接続した場合は、内蔵スピーカーは使用できません。

※外部スピーカーはアンプ内蔵の製品をご使用ください

会話機能表	TR-X50T			TR-X50WCP	TR-X50PTC
受信機側で音声モニター	▲ 外部マイク、また が必要。	は、マイク内蔵カメラ((別売)	0	0
双方向の会話	▲ 外部マイク、また と 外部スピーカーカ	は、マイク内蔵カメラ	(別売)	×	0

応用編

外部機器を接続する

外部機器との連携

本機器は、「市販の外部接続機器」をつなげる事により、活用の範囲が広がります。

外部接続機器と関連した機能は、下記の機能です。

• 送信機側に接続したセンサー、警報器の信号を受信し、録 ⇒センサー録画設定 P.25 画を開始する。

⇒センサー録画時間 P.26

• 受信機側より信号を送信し、送信機側に接続された外部機 ⇒センサー送信先 P.29 器を動作させる。

• 送信機側に接続したセンサー、警報器の信号を受信し、受 **⇒外部出力 P.28** 信機に接続した外部機器を作動させる。

⇒外部出力時間 P.30

• 送信機側に接続したセンサー、警報器の信号を受信し、受 ⇒ブザー鳴動 P.31 信機のブザーを鳴らす。

応用例 火災報知機と回転灯を導入した例

設置場所:離れた納屋等に設置

設置目的:離れた場所から不審者、火災の両方を監視する。

1 • 不審者監視

不審者が近づくと、カメラ内蔵のモーションセン サーで検知

ブザー鳴動

⇒SDカードへ録画 (センサー録画)


(ブザー鳴動)

2. 火災監視

火災を検知すると火災報知機が発報 火災報知機からの信号⇒カメラを経由⇒受信機 ⇒回転灯

⇒回転灯作動 ブザー鳴動 (外部出力)

(ブザー鳴動)









納屋

応用編

複数の送信機を接続する。

本製品は4台までの送信機を接続することが可能です。但し、同時に複数チャンネル(4分割画面含む)の録画はできません。複数チャンネルの録画をする際は、モーションセンサー、または,外部センサーからの信号を受けて録画する設定をお勧めします。

使用例

1ch TR-X50WCP: 内蔵モーションセンサー使用 **2ch** TR-X50PTC: 内蔵モーションセンサー使用

3ch TR-X50T: (外部カメラ、外部人感センサー併用)

を使用し、信号受信時のみ録画を行う。



システム構成図







使用例による、設定 / 操作手順

1. ch1/ch2 の [モーションセンサー] をONにする。



2.

センサー録画設定内の [モーションセンサー] / [センサー受信] を ON にする。



3. [センサー録画時間] を設定する。

※録画中は他チャンネルからのセンサー信号を検出できません。



4. ライブ画面に戻り、[警備モード]をONにする。

※警備モードを ON にするとモニターの画面は、4分割 画面になります。